








# 鸿合(HiteVision)多媒体操作说明

## 一、 多媒体设备的开启和关闭

- 1、首先检查设备电源（黑板左下角方向  墙面三项电源插头）是否接通；再检查黑板大屏幕电源指示灯  是否常亮。
- 2、上课时按一下多媒体教师桌台面的开机按钮，或电脑主机电源  按钮，约1分钟后进入WIN桌面，表示电脑系统正常工作。
- 3、再按一下黑板上大屏幕的电源按钮  ，此时大屏幕电源指示灯会由红变绿，约1分钟后自动同步显示WIN桌面，表示设备正常工作。
- 4、下课时电脑从系统〈开始〉菜单正常关机。
- 5、短按大屏电源键  2次，弹出关机提示，电源指示灯由绿变红，表示设备已正常关闭。

## 二、 常见使用问题及解决办法：

- 1、当大屏开机后，屏幕显示绿色〈安卓〉界面时，要同步显示电脑屏幕，请按大屏中间正下方鸿合(HiteVision)下方的〈信号源〉键，在弹出界面点击选择〈高清 2〉。
- 2、当大屏已经显示电脑WIN桌面，但没有显示桌面图标时，请同时按下键盘快捷键〈  +P〉，在弹出菜单选择〈复制〉。
- 3、当电脑显示WIN桌面，大屏黑屏并且电源指示灯为绿色时，请短按大屏  。

电源键 2 次，等待大屏电源指示灯变红，重启大屏。

- 4、当电脑系统音量调最大，声音还小时，请按大屏正下方**鸿合(HiteVision)**下方的〈音量+〉键，直至音量合适。
- 5、使用电脑同步大屏显示时,U 盘需插入教师机桌面 USB 转接口或直接插到**电脑主机**前面板 USB 接口使用。
- 6、若不需要用电脑，只用大屏简单播放 PPT、MP3、MP4 等通用格式文件，请按大屏正下方**鸿合(HiteVision)**下方的〈主页〉键，把 U 盘插在大屏上的〈**安卓**〉USB 接口，识别 U 盘后会弹出〈USB 已接入〉，点开浏览。

### 三、 教室其他问题

- 1、公共教室的门窗、桌椅、窗帘、书写笔、墨水及楼道的各种设施问题可以给每个区域门口物业值班人员反映，由物业分别给相关部门反馈。
- 2、物业办公地址:教学楼 A 区 1 楼      联系电话:85319314

多媒体设备报修电话：85319584

信息技术中心