






# 教学楼 F 区多媒体操作说明

## 一、多媒体设备的开启和关闭

- 1、首先检查设备电源（黑板左下角方向  墙面三项电源插头）是否接通；  
再检查屏幕电源指示灯 是否常亮。
- 2、上课时手指触摸一下电源标志 ，此时大屏幕电源指示灯会由红变绿，  
内置电脑打开，约 1 分钟后进入 WIN 桌面，表示设备正常工作。
- 3、下课时从系统〈开始〉菜单正常关机，关机约 1 分钟后大屏自动进入待机状态，电源指示灯会由绿变红，表示设备已关闭。

## 二、常见使用问题及解决办法：

- 1、当开机后屏幕〈无信号〉时，在电源标志  左侧点击出现触摸控制面板，  
点击〈INPUT〉，在弹出界面选择〈内置电脑〉信号源。
- 2、当系统音量调最大，声音还小时，在电源标志  左侧点击出现触摸控制面板，点击〈VOL+〉直至音量合适。
- 3、此教室多媒体设备为**触摸式**交互大屏，内置电脑；  
  
单击屏幕，会弹出软键盘或在屏幕左侧闪现软键盘的边缘，请拖放使用；  
  
长按屏幕 2 秒放开，会弹出右键菜单；  
  
U 盘可插入大屏电源指示灯  旁边 USB 口使用。

### 三、 教室其他问题

1、公共教室的门窗、桌椅、窗帘、书写笔、墨水及楼道的各种设施问题可以  
以给每个区域门口物业值班人员反映，由物业分别给相关部门反馈。

2、物业办公地址:教学楼 A 区 1 楼      联系电话:85319314

多媒体设备报修电话：85319584

信息技术中心